

CITIZEN

AUTOMAATTIKELLO
KÄYTTÖOHJE

8210



Citizen -automaattikellon kuori on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja se on vesisuojattu sekä testattu 5 tai 10 bar paineessa. Vesitiiveysluokituksen voi tarkistaa maahantuojalta tai kellon takapohjasta. Kellossa on kovaksi karkaistu mineraalilasi. Päiväri ja iso sekuntiosoitin. Osassa malleissa on kaksoispäiväri; viikonpäivä ja päivämäärä.

Tässä kellossa on jousikäyttöinen mekaaninen automaattikoneisto, jonka viritysheiluri vetää jouseen käyntivoimaa ranteen liikkeistä. Kun kello otetaan käyttöön ranteeseen, kellonjouseen kierretään nuppivedolla myötäpäivään kymmenkunta kierrosta perusvetoa. Täydellä vedolla kellon käyntivara on noin 48 tuntia.

Kellon asettaminen aikaan.

Aseta osoittimet ensin aikaan.

Huomaa asetuksessa yö/päivä kello 12. Vedä nuppi ylös varovaisesti toiseen pykälään 2, osoitinasetusasentoon. Kierrä nupilla osoittimia myötäpäivään niin kauan aikaa, että tuntiosoitimen mennessä kello 12- kohdan yli, myös kalenterinnumero muuttuu. Olet silloin kello 24:n kohdalla yöllä. Kierrä osoittimia edelleen eteenpäin haluamaasi oikeaan aikaan. Näin varmistat, että kello siirtää päiväriä yöaikaan. Kun kellon osoittimet ovat oikeassa ajassa, paina nuppi alas pohjaan käyntiasentoon.

Aseta oikea viikonpäivä näkyviin.

Vedä nuppi ylös varovaisesti ensimmäiseen pykälään 1. kalenterinsiirtoasentoon. Kun kierrät nuppia tässä asennossa myötäpäivään, siirtyy viikonpäivää osoittava nimilyhenne eteenpäin. Viikonpäivät on merkitty kahdella kielellä. Toinen näistä kielistä on englanti. Valitse oikea viikonpäivä näkyviin ja sen kielinen nimilyhennejää nyt pysyvään käyttöön.

Aseta oikea päivämääränumero näkyviin.

Kun nuppi on ylhäällä kalenterinsiirtoasennossa 1. ja kierrät nuppia vastapäivään, siirtyy päivämääränumero eteenpäin. Valitse oikea numero näkyviin. Joka toinen kuukausi, on päivämäärä siirrettävä käsin kiertämällä oikein 1.päivänä. Älä siirrä käsin kalenteria silloin kun kellon koneisto on itse siirtämässä päivämäärää yöllä kello 23-04 välisenä aikana, sillä kello saattaa jättää silloin väärän päiväriksen näkyviin. Paina nuppi asetuksien jälkeen takaisin pohjaan. Älä avaa tai käytä nuppia käsien tai kellon ollessa märkiä.

Hoito-ohjeita

Noudata kellon käytössä kohtuullista varovaisuutta, sillä se lisää kellosi käyttöikää huomattavasti. Vältä kovia iskuja ja tärinöitä, voimakkaita magneettikenttiä sekä paikkoja, jossa kaasut tai kemikaalit saattavat turmella kellonkuoren kumitiivisteitä. Älä käytä kellon puhdistamiseen alkoholia tai muita liuottimia vaan laimeata saippualiuosta ja pehmeää kangaspalasta. Älä jätä kelloa yksin pakkaseen tai suoraan auringonvaloon pidemmäksi aikaa.

Takuu

Citizen -kelloilla on takuuehtojemme mukainen 2 vuoden takuu valmistus- ja raaka-ainevirheiden varalta. Kellon vesisuojaus on huolellisesti testattu tehtaalla, mutta takuu ei koske ruostumis- ja kastumisvahinkoja, koska tiivisteiden kunto saattaa käytössä heiketä ajan myötä.