

Huom! Hälytyksen voi keskeyttää vasta sen jälkeen, kun ensimmäinen hälytysääniryöppy on kuulunut. Keskeytyksen voi tehdä äänisignaalilla (esim. sanomalla "STOP" kellolle). Akustinen hälytysäänen keskeytys aktivoi torkkutoiminnon. Hälytysäänisykli alkaa uudelleen n. 4 min. kuluttua. Akustinen hälytysäänen keskeytys toimii enintään 40 minuuttia. Hälytystoiminnon voi sammuttaa koko ajan tänä aikana painamalla kellon päällä takana sijaitsevaa hälytysäänipainiketta.

### **Takuu**

**Tällä tuotteella on kahden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheiden osalta. Takuu ei koske paristoja. Takuu on voimassa niissä maissa, joissa tätä herätyskelloa myydään virallisesti.**

**Takuu ei kata rikkoutunutta tai naarmuuntunutta näyttöä.**

Braun-palvelukeskus

Mikäli sinulla on ongelmia tämän tuotteen kanssa, tarkista paikallisen palvelukeskuksen yhteystiedot:

[www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com)

[www.braun-watches.com](http://www.braun-watches.com)

tai soita: +44-208 208 1833

**VAROITUS! Tämä tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman direktiivin piiriin (WEEE). Sitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana vaan se on vietävä paikallisen kierrätyskeskuksen lajittelupisteeseen.**