

Käynnistys ja sammutus:

Käynnistä / sammuta laite painamalla (⏮)
-painiketta kahden sekunnin ajan. Laitteeseen
syttyy lämpimän sävyinen valo. Valon väriä
voit vaihtamalla painamalla (M)-painiketta.

Ajan asetus:

Siirry ajanasetustilaan painamalla (M)-pai-
niketta kahden sekunnin ajan. Voit muuttaa
aikaa (⏮) ja (⏭)-painikkeilla. Ajan tallennus ja
siirtyminen minuuttien ja tuntien välillä pai-
namalla (⏮)-painiketta.

Hälytyksen asetus:

Paina (M)-painiketta ajan asetustilassa ja ase-
ta hälytysaika, voit laittaa hälytyksen päälle ja
pois "OFF" ja "ON" -valinnalla.

G63-kaiuttimen synkronointi matkapuheli- men kanssa:

Laitteen käynnistyttyä laite löytyy Bluetooth
valikosta G63-nimellä.

Äänenvoimakkuuden säätö:

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla
pohjassa (⏮) ja (⏭) -painikkeita.

Musiikin toistaminen muistikortilta:

Aseta muistikortti laitteen takana olevaan
korttipaikkaan, niin musiikki alkaa soida au-
tomaattisesti.

Langattoman latauksen käyttö:

Aseta ladattava laite merkityn alueen keskelle

Teknisiä tietoja:

Virtalähde: DC 5V/2A

Akku: 300mA

Langaton latausteho: 15W