

RHTYHM 8RDA72-SR03 KÄYTTÖOHJE



Ominaisuudet:

- Kosteuden kestävä, sopii esim. kylpyhuoneeseen tai keittiöön.
- Kellonaika
- Kalenteri
- Lämpömittari
- Ajastin pysäytystoiminnolla, laskee ylös- tai alaspäin.
- 1x CR2032 paristo

Aikaan asetus:

Paina yhtä aikaa pohjassa RESET ja START/STOP muutaman sekunnin ajan, jolloin vuosiluku alkaa vilkkua, valitse + ja – näppäimillä oikea. START/STOP pääset asettamaan päivän, kuukauden ja kellonajan. Huom. näyttö palautuu perustilaan itsestään 10 sek. jälkeen.

Ajastimen käyttö:

Syötä kelloon haluttu aika + tai – näppäimellä ja aloita START/STOP näppäimellä, kello hälyttää kun aika on kulunut loppuun. Nollaus painamalla RESET.

TAI

Aloita ajan mittaaminen painamalla START/STOP, pysäytys START/STOP. Nollaus painamalla RESET.

Resetointi:

Painamalla esim. kynän kärjellä varovasti INITIALIZE pohjaan, kello nollautuu.